

CASSEFORTI ELETTRONICHE

Art. : 4573.20 - 4574.20 - 4575.25

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D'USO

1) PRIMA APERTURA / APERTURA EMERGENZA

- La cassaforte e' dotata di una chiave d'emergenza : essa serve per la prima apertura quando non c'e' alimentazione (pile scariche), o nel caso non si ricordi la combinazione .
All'acquisto la cassaforte e' chiusa : per aprirla usare la chiave d'emergenza contenuta in busta chiusa all'interno dell'imballo e procedere come segue :
 - si rimuove il tappino posto sullo sportello e si accede cosi' alla toppa della chiave .
 - inserire a fondo la chiave d'emergenza e ruotarla in senso orario fino a battuta .Aprire con il pomolo .
- La chiave d'emergenza e queste istruzioni sono da conservare con riservatezza , in ogni caso non all'interno della cassaforte .

2) ALIMENTAZIONE

- Dopo avere aperto lo sportello , accedere al box portapile , inserire n. 4 pile stilo da 1,5 V tipo LR6 alcaline facendo attenzione a non invertire la polarita' indicata .

3) MEMORIZZAZIONE CODICE

- a) Premere il pulsante cambio combinazione situato all'interno dello sportello fino a sentire un segnale acustico .
 - b) Digitare la combinazione (da 3 a 8 cifre) e premere il tasto ENTER . Quando si sentirà' un suono melodico , la combinazione risulterà' memorizzata . **Attenzione a non dimenticarla .**
- ESEGUIRE UNA PROVA DI APERTURA :
Digitando la combinazione e premendo il tasto ENTER , si sentirà' un breve suono , questo indica che la combinazione e' stata inserita correttamente . Procedere poi all'apertura mediante il pomolo .
Nel caso sia stata digitata una combinazione errata , si sentirà' un suono intermittente .
 - La combinazione puo' essere cambiata ripetendo le operazioni di cui i punti a) e b) .

4) MONTAGGIO

- La muratura della cassaforte deve essere effettuata utilizzando del cemento ; inoltre la cassaforte deve essere sempre posizionata con le cerniere a destra rispetto a chi guarda .
Dopo la muratura lo sportello deve rimanere aperto alcuni giorni .

5) CAMBIO PILE

- Quando le pile sono prossime ad esaurirsi , qualunque tasto venga premuto provocherà' un suono intermittente : **procedere pertanto alla sostituzione delle pile .**
Ogni volta che si cambiano le pile verificare la corretta funzionalita' del codice a porta aperta .
Nel caso risulti smemorizzato reinserire il proprio codice come spiegato al punto 3) .

6) AVVERTENZE

- VIRO S.p.A. declina ogni responsabilita' per eventuali danni all'utente e/o a terzi ivi compreso il non perfetto funzionamento del prodotto , causati dall'improprio montaggio della cassaforte nel pavimento .
Altrettanto dicasi nel caso in cui l'utente dovesse montare la cassaforte capovolta per avere le cerniere dello sportello sul lato sinistro .