

### (ITA) NOTE GENERALI

**AUTOSPEGNIMENTO** - Il sistema elettronico è dotato di tastiera alfanumerica, si spegne automaticamente. Il tasto **(ON/C)** lo riaccende, e può essere usato anche per cancellare eventuali errori di digitazione.

**CODICE DI FABBRICA** - 000.000 (6 zeri)

**BATTERIA** – Tipo ALKALINE di buona qualità - 4 pile LR6 da 1,5 Volt (AA) Si consiglia per il regolare funzionamento del circuito di cambiare comunque le batterie una volta all'anno, anche in assenza del segnale di batterie scariche.

**BLOCCO ANTIMANIPOLAZIONE** - Dopo 3 tentativi consecutivi di apertura con codice errato, la tastiera si blocca per **8 minuti**, durante i quali lampeggia **ERROR** ogni 5 secondi. Un segnale acustico avverte quando si potrà operare di nuovo.

**SPIA ANTIMANIPOLAZIONE** - Dopo aver premuto **ON/C**, un **DOPIO** segnale acustico avverte che è stato fatto almeno un tentativo di apertura con codice errato.

**OSTACOLI** - Se un ostacolo impedisce la chiusura, si accende 3 volte **ERROR** + 3 beep e la serratura si riapre.

**AZZERAMENTO DELLA COMBINAZIONE** – Se la porta è aperta e la combinazione è stata dimenticata si può azzerare la combinazione a 6 zeri (000.000). Chiedere istruzioni. L'azzeramento del Codice Master non può essere realizzato nella V.02.

**ALIMENTAZIONE ESTERNA D'EMERGENZA** ( e **Reset** ) : se le batterie interne si esauriscono, con cassaforte chiusa, appoggiare i 2 poli di una batteria da 9 Volt (tipo 6LR61) a contatto con quelli della tastiera; si accende **OK**; dare il comando di apertura : la serratura si apre. Non togliere l'alimentazione finché l'operazione e le segnalazioni luminose non sono terminate. Questo contatto sui 2 poli (fino al primo **OK**) serve da **Reset** e può anche ripristinare l'uso della serratura dopo eventuale blocco causato da forti disturbi ambientali esterni.

**SEGNALE DI BATTERIE SCARICHE** - Se lampeggia **OK** + **ERROR**, **6 volte**, la batteria è quasi scarica, procedere alla sostituzione.

### VERSIONE 01 – NORMALE

#### A) PER APRIRE:

Premere **(ON)**, digitare il **Codice Personale** (inizialmente 000.000) e premere **(E)**.

**B) PER CHIUDERE:** Premere **(E)**.

#### C) PER CAMBIARE IL CODICE PERSONALE:

PORTA APERTA, CATENACCI FUORI (serratura chiusa).

1. Aprire (come punto A). Si accenderà **OK** continuo per **6 sec.**
2. Prima che **OK** si spenga, **PREMERE (ON)**, **OK** lampeggia, mentre lampeggia :
3. Digitare il **Nuovo Codice Personale** (da 3 a 8 cifre) e premere **(E)**. Ripetere il **Nuovo Codice Personale**, e premere **(E)** per conferma. Si accende **OK**. In caso di errore, rimane memorizzato il codice precedente.
4. Prima di chiudere la porta, verificare il nuovo codice (chiudere e aprire).

### VERSIONE 02 – CON CODICE PERSONALE E CODICE D'EMERGENZA (MASTER)

Ogni cassaforte può essere aperta con il **CODICE PERSONALE** (da 3 a 8 cifre, inizialmente 000.000) o con il **CODICE D'EMERGENZA (MASTER)** (9 cifre, inizialmente 000.000.000), con il quale si può aprire la cassaforte indipendentemente dal codice personale. Ogni utilizzatore può memorizzare facilmente sia il codice Personale che il codice d'Emergenza. Attenzione : ogni volta che si apre con il Codice d'Emergenza, il Codice Personale viene azzerato (000.000). E' importante cambiare i due codici e memorizzare delle combinazioni diverse da quelle di fabbrica.

#### A) PER APRIRE: (sia con codice d'uso che d'emergenza)

Premere **(ON)**, digitare il **Codice**, premere **(E)**.

Nota: Il **MASTER può solo aprire**, se necessario chiudere, utilizzare il Codice Personale 000.000 azzerato.

#### B) PER CHIUDERE:

Premere **(ON)**, digitare il **Codice Personale** (inizialmente 000.000), premere **(E)**.

Se si accende **ERROR** state digitando un codice sbagliato, se l'errore persiste memorizzate nuovamente il Codice Personale

#### C) PER CAMBIARE IL CODICE PERSONALE:

PORTA E SERRATURA APERTA

1. TENERE PREMUTO **(ON)** finché **OK** lampeggia, mentre lampeggia:
2. Digitare il **NUOVO CODICE PERSONALE** (da 3 a 8 cifre) e premere **(E)**. Si accende **OK**.

#### D) PER CAMBIARE IL CODICE D'EMERGENZA (MASTER): PORTA APERTA, CATENACCI FUORI (serratura chiusa).

1. Aprire **(ON)**, **Codice d'emergenza, (E)**. Si accenderà **OK** continuo per 6 sec.
2. Prima che **OK** si spenga, **PREMERE (ON)**, **OK** lampeggia, mentre lampeggia :
3. Digitare il **Nuovo Codice d'emergenza** ( 9 cifre ), e premere **(E)**. Ripetere, il **Codice d'emergenza**, e premere **(E)** per conferma. Si accende **OK**. In caso di errore, rimane memorizzato il codice precedente.
4. Prima di chiudere la porta, verificare il nuovo codice (chiudere e aprire).  
Il codice d'emergenza non è azzerabile. Per verificare il Nuovo Codice:  
chiudere con **(ON)** + 000.000 + **(E)** e aprire come punto A con Nuovo Codice d'emergenza

### VERSIONE 03 – APERTURA RITARDATA ( TIME-DELAY )

LA CASSAFORTE PUO' ESSERE APERTA SOLO DOPO UN TEMPO DI RITARDO PROGRAMMABILE DA 00 A 99 MINUTI.

**Viene fornita con un Tempo di Ritardo di 00 minuti e Soglia d'Apertura 2 minuti.**

#### A) PER APRIRE:

1. Premere **(ON)**, digitare il **Codice Personale** (inizialmente 000.000) e premere **(E)**. Se il ritardo impostato è di **0** minuti la serratura si apre normalmente. Altrimenti il sistema è bloccato per il tempo di ritardo programmato (inizialmente 1 minuto) e **OK** lampeggia ogni 10 sec.
2. Scaduto il Tempo di Ritardo, **OK** si accende fisso per 5 secondi (viene emesso anche un segnale acustico). Durante la **Soglia d'Apertura** (inizialmente 2 minuti) digitare di nuovo **(ON)**, **Codice Personale**, e premere **(E)**. Durante la Soglia d'Apertura **OK** lampeggia ogni 2 sec.

**B) PER CHIUDERE:** Premere **(E)**.

#### C) PER CAMBIARE IL CODICE PERSONALE:

PORTA APERTA, CATENACCI FUORI (serratura chiusa).

1. Aprire (come punto A). Si accenderà **OK** continuo per **6 sec.**
2. Prima che **OK** si spenga, **PREMERE (ON)**, **OK** lampeggia, mentre lampeggia :
3. Digitare il **Nuovo Codice Personale** (da 3 a 8 cifre), e premere **(E)**. Ripetere il **Nuovo Codice Personale**, e premere **(E)** per conferma. Si accende **OK**. In caso di errore, rimane memorizzato il codice precedente.
4. Prima di chiudere la porta, verificare il nuovo codice (chiudere e aprire).

#### D) PER PROGRAMMARE IL TEMPO DI RITARDO

PORTA APERTA, CATENACCI FUORI (serratura chiusa).

1. Aprire (come punto A). Si accenderà **OK** continuo per **6 sec.**
2. Prima che **OK** si spenga, **PREMERE (ON)**, **OK** lampeggia, mentre lampeggia :
3. Premere **(E)**, digitare il Tempo di Ritardo desiderato (**sempre 2 cifre : 00 .. 99**), e premere **(E)**. Le 2 cifre da 00 a 99 indicano i minuti di ritardo.

#### E) PER PROGRAMMARE LA SOGLIA D'APERTURA

PORTA APERTA, CATENACCI FUORI (serratura chiusa).

1. Aprire (come punto A). Si accenderà **OK** continuo per **6 sec.**
2. Prima che **OK** si spenga, **PREMERE (ON)**, **OK** lampeggia, mentre lampeggia :
3. Premere **(E)** + **(E)** , digitare il Tempo di Soglia d'Apertura desiderato (**sempre 2 cifre: da 02 a 15**), e premere **(E)**. Le 2 cifre da 02 a 15 indicano i minuti della Soglia d'Apertura.